

Company	Aniro	Department	
Date	2021.02.08 08:39:49	User Name	
Model Nar	M100	Model Versio	1.20
Node Nam	NewDrive(M100)	Operation Mo	Offline

[Grupa SPS]

Nr	Parametr	Nastawa użytkownika	Nastawa fabryczna	Jednostka/opis
0	0.00 Cmd. freq	0.00	0.00	Hz aktualna częstotliwość pracy - wpisz jeśli FRQ=0 lub 1
1	ACC	5.0	5.0	ustaw czas rozpędzania silnika w sekundach
2	DEC	10.0	10.0	ustaw czas hamowania silnika w sekundach
3	DRV	1	1 - zaciski P1-P5	jeśli chcesz sterować z przycisków START/STOP na klawiaturze wybierz 0
4	FRQ	1	1 -klawiatura	sterowanie z wbudowanego potencjometru ustaw 2 ; z zewnętrznego potencjometru ustaw 3
5	MkW	kW	kW	wpisz wartość mocy znamionowej z tabliczki silnika
6	MrC	A	1.8 A	wpisz wartość prądu znamionowego z tabliczki silnika
7	MbF	50.00	60.00	Hz -wpisz wartość z tabliczki silnika
8	FrM	50.00	60.00	Hz wpisz max częstotliwość pracy
9	lov	0	0	
10	Ftb	4.0	4.0	zmień jeśli wymagasz większego wzmocnienia momentu w prawo
11	Rtb	4.0	4.0	zmień jeśli wymagasz większego wzmocnienia momentu w lewo
17	Ogr	0	0	wpisz 1 jeśli chcesz odblokować wszystkie grupy parametrów