

ADF instalacja i uruchomienie

1. Spis Treści

1.	Spis Treś	ci	1
2.	Wprowa	dzenie	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.	Informac	je ogólne dotyczące parametryzacji ADF P300	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.	Ważne za	agadnienia (bezpieczeństwo)	4
5.	Przed pie	erwszym uruchomieniem	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.	Przygoto	wanie	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
K	rok 1. Pod	łączenie do LAN	6
K	rok 2. Pier	wsze logowanie	6
K	crok 3. Ekra	an ustawień- Setup	8
K	crok 4. Ekr	an ustawień- Config (konfiguracja)	
K	rok 5. Ekra	an ustawień- Compensations (kompensacja)	
K	rok 6. Ekra	an ustawień- Network (sieć)	
K	rok 7. Spr	awdzenie połączeń i rozruch testowy	14
K	rok 8. Wy	łączanie i odłaczanie	16
7.	Strojenie	ADF na obiekcie/wdrożenie	
J	ak sprawd	zić czy kompensacja jest wystarczająca	
S	prawdzan	ie parametrów sieci filtra ADF	
P	anel Konti	rolny	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
P	anel Oper	atorski/HMI	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Zała	ącznik 1.	Konfiguracja bez głównego zasilania	26
Zała	ącznik 2.	Praca z HMI	27
1	. Start i	Stop	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2	. Dane j	oomiarowe	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3	. Alarm	y i Ostrzeżenia	
Zała	ącznik 3.	Informacje ogólne	
1	. Pętla-o	otwarta a pętla-zamknięta	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Zała	ącznik 4.	Ustawienia alternatywne	
1	. Start p	ooziomem obciążenia zamiast VSDS	
Zała	ącznik 5.	Błędy, ostrzeżenia i alarmy	
1	. Ekran	diagnostyczny zawiesza się i wyświetla ten sam błąd	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
	Błąd "wy	kryj prąd CT(przekładnika)"	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

В	łąd systemowy poziomu napięcia/częstotliwości	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.	Problem połączenia CT(przekładnika)	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.	Ustawienia opcjonalne- laptop/PC(gdy nie możesz połączyć się	z ADF)41
4.	Problemy z siecią	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
5.	Limit rezonansu	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.	Utrata zasilania 24VDC	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Załącz	nik 6. Aktualizacja firmware (min. aktualizacja 10MΩ)	44
2	. Kliknij Browse(przeglądaj) w oknie aktualizacji oprogramowan	ia44
3	. Nawiguj do poprawnego obrazu pliku dostarczonego przez Co	msys46
4	. Kliknij Open aby załadować obraz pliku do SCC2. Pasek stanu p	ookazuje postęp zgrywania46
5 p	. Kliknij zapisz w pamięci operacyjnej aby rozpocząc procedurę ostęp aktualizacji	aktualizacji. Pasek stanu pokazuje 47
6 n	. Procedura aktualizacji jest zakończona kiedy pasek osiągnie 10 owe oprogramowanie	00%. Kliknij Reset aby załadować 47
7	. Aktualizacja klucza modelu i licencji	

2. Wprowadzenie

Filtry aktywne ADF eliminują negatywne zjawiska , takie jak harmoniczne, migotanie, zmiany napięcia, rezonanse I kompensują moc bierną dzięki wysoce dynamicznej, cyfrowej, sterowanej stopniowo kompensacji i filtrowaniu. Poprzez ciągłe monitorowanie sieci i wprowadzanie dokładnej, odpowiedniej ilości prądu kompensacyjnego - we właściwym czasie - można uzyskać najbardziej wydajne i precyzyjne rozwiązanie każdego problemu z jakością energii.

W przypadku MarFlex VSDS stosowana jest tylko kompensacja harmonicznych.

3. Informacje ogólne dotyczące parametryzacji ADF P300. – nie ma w spisie treści? dołożyć

ADF jest urządzeniem konfigurowalnym przez przeglądarkę internetową. Wszystkie ustawienia, odczyty, regulacje itp. są wprowadzane przy użyciu interfejsu użytkownika sieci Web (WUI); pulpitu ADF. Najważniejsze informacje i ustawienia opisano w tym dokumencie. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w **instrukcji obsługi ADF P100 / P300** i instrukcji **ADF P300**.

Konfiguracje są tworzone w dwóch krokach; konfiguracje w warsztacie (opisane w rozdziale 5 i 6) oraz precyzyjne dostrojenie na obiekcie (opisane w rozdziale 6).

W warsztacie

Konfiguracja **W warsztacie** polega głównie na wprowadzaniu adresu sieciowego, dokonaniu ustawień sprzętowych i opisaniu ADF, co ma kompensować- czyli wszystko, co jest potrzebne, aby filtr zadziałał.

Na obiekcie

Na obiekcie należy sprawdzić wprowadzone wartości. Najważniejszą sprawą jest sprawdzenie, czy filtr ADF kompensuje do żądanego poziomu wymaganego przez klasę, obiekt i / lub właściciela.

Weryfikacji kompensacji można dokonać tylko wtedy, gdy VSDS działa zgodnie z "maksymalnym wymaganym poziomem". Zwykle gdy wszystkie napędy (konwertery i softstart) są w trakcie pracy, osiągamy "maksymalny wymagany poziom".

3. Ważne zagadnienia (bezpieczeństwo).

Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu i/lub urazów prosi się o przeczytanie poniższych zaleceniem i ostrzeżeń.

Zanim podejmiesz jakiekolwiek prace pod napięciem.



Zanim podejmiesz próbę instalacji/użycia/konserwacji, zaznajom się z instrukcją **ADF P300**.

Zasilenie ADF (nie dotyczy HMD ADF i wyższych)



Filtry ADF sprzed połowy 2015 r. nie mają opóźnienia włączenia. Oznacza to, że filtr ADF uruchomi się bezpośrednio, gdy przełącznik obrotowy 0-1 znajduje się w pozycji "1", a główne zasilanie jest włączone. W takim przypadku moduły mocy nie zostaną wstępnie naładowane, ale uruchomią się natychmiast, co spowoduje wysokie prądy rozruchowe. W rzadkich przypadkach powoduje to uszkodzenie bezpiecznika NH. Patrz: Załącznik 2, Załącznik 5.

Przekładnik prądowy (CT) musi być podłączony lub zwarty.



w gdy przekładniki prądowe (CT) są zainstalowane w obwodzie głównym (przewodzą prąd), ale nie są podłączone do ADF, mierników prądu itp., muszą być zwarte. Przekładniki prądowe z otwartymi przyłączami wtórnymi wytwarzają niebezpieczne wysokie napięcia I gdy zaczną płynąć duże prądy mogą powodować uszkodzenia sprzętu.



Niebezpieczne napięcie na kondensatorach

Produkt zawiera kondensatory DC, które po odłączeniu zasilania wejściowego utrzymują niebezpieczne napięcia. Po odłączeniu zasilania wejściowego odczekaj co najmniej sześćdziesiąt (60) minut na rozładowanie kondensatorów, a następnie sprawdź napięcie woltomierzem, aby upewnić się, że, zanim dotkniesz jakichkolwiek elementów wewnętrznych, kondensatory są rozładowane.

4. Przed pierwszym uruchomieneim

Upewnij się, że całe okablowanie jest poprawnie podłączone, zwróć szczególną uwagę na kolejność faz!



Na zaciskach przekładnika od 1 do 6, mostki zwarciowe muszą zostać usunięte. Odbywa się to poprzez odkręcenie 6 pomarańczowych śrub i przesunięcie 3 mostków w dół.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu wyłącznik mocy i / lub SCC2 jest odłączony, należy ponownie wymienić mostki.

5. Przygotowanie

Gdy filtr ADF zostanie uruchomiony po raz pierwszy, należy wykonać wstępną konfigurację. Do wypełnienia są 4 nieskomplikowane ekrany.

Bez tej konfiguracji ADF nie będzie działać i nie będzie można uzyskać do niego dostępu przez sieć VSDS lub dostęp zdalny.

Krok 1. Podłączenie do LAN

Podłącz laptopa za pomocą kabla Ethernet bezpośrednio do połączenia LAN komputera sterującego SCC2.



Jeśli Ethernet VSDS jest już podłączony do tego portu, odłącz go.

Można to zrobić w trakcie pracy filtra.

Jeśli zasilanie nie jest jeszcze włączone, włącz je teraz.

Jeśli w ogóle nie ma głównego zasilania, przeczytaj instrukcję, aby uzyskać więcej informacji o alternatywnych opcjach zasilania, ale uważaj, że nie wszystkie ustawienia można wprowadzić bez zasilania głównego.

Krok 2. Pierwsze logowanie

Aby skonfigurować system, otwórz przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome) i wpisz adres IP filtra ADF. Domyślnie ten adres to 169.254.254.254.

Wyłączenie Wi-Fi może pomóc w nawiązaniu połączenia, ponieważ przeglądarka internetowa może próbować wyszukać adres IP w Internecie.

Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika **admin** i pustego hasła (ustawienie domyślne). Można je zmienić, ale zaleca się zachowanie tych ustawień bez zmian.



Ekran logowania w przeglądarce internetowej

Sieć ADF znajduje się w sieci VSDS i jest zabeczpieczona firewallem, co minimalizuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu.

Krok 3. Ekran ustawień- Setup

Po zalogowaniu powinien zostać wyświetlony ekran "System setup", jeśli tak się nie stało, kliknij przycisk "Setup".

Wypełnij stronę poprawnymi wartościami. Żadna z nich nie powinna sprawiać problemów ze znalezieniem.

W celu przeprowadzenia pełnej procedury konfiguracji należy również podłączyć moduł zasilania (włożone bezpieczniki). W przeciwnym razie diagnostyka [Run diagnostics] zakończy się niepowodzeniem.

ADF dashboard ^{**}	tup Ching Comp Network Mea	asure Spectrum Waveform Prote
ged in as admin @ adf-default		
System setup	Save & activate	Run diagnostics
Note: Any custom limits setup is changed. Pleas	s entered in the <i>Protection window</i> will be se write down any protection limits that sh	Liczba modułów zasilania (np jednostka 120A ma 1, a 240A ma 2 itd.)
	ing the System setup.	Napięcie zasilania
System setup: PP-module type:	PPM300v2-3-A-120/489 (410023)	Częstotliwość zasilania
PP-module configuration:	1 PP-module V	Zamknięta/Otwarta-pętla
PP-module configuration extender:	No PP-modules	Zamknięta = prąd z ADF płyni
Nominal system voltage:	440	również przez przekładniki
System frequency:	60Hz 🗸	Otwarta = tylko obciążenie
CT connection:	Closed-loop 🗸	płynie przez przekładniki
CT ratio:	200A / 5A	Odwołaj się do <u>0-Błąd! Nie</u>
Invert CT polarity:	Do not invert 🗸	można odnaleźć źródła
Number of parallel systems:	Single system 🗸	Współczypnik CT Prad wtórn
Grounding system:	IT (IEC 60364)	zawsze= 5A. ADF musi wiedzi
Model key:	b0dc-2dcd-326f-fee7-f579-108f-09d1	który prad odnosi sie do 5A.
License key #1:	320b-d5fd-f5e5-038b-27c9-4a09-90a6	Sprawdź param. przekładnika
License key #2:		
License key #3:		Jeśli przekładniki podłączone
Reset default settings:	Reset protection limits only	w złej kolejności, można je odwrócić za pomocą tej opcji

Ekran konfiguracji system

Po wypełnieniu kliknij 'save & activate'.

Po ponownym podłączeniu upewnij się, że przekładniki widzą obciążenie (np. Wystartuj pompę) i przeprowadź diagnostykę

Save & activate Kliknij 'save & activate' po każdej zmianie na liście

Run diagnostics	Kliknij 'run diagnostics	' aby mieć wgląd do stanι	ı systemu
-----------------	--------------------------	---------------------------	-----------

Diagnostics				
Automate	d diagn	ostics: PASSED		
Status	Diag.code	Title	Description	
PASSED	50	Enable PP-modules	-	
PASSED	51	Detect voltage	-	
PASSED	52	Verify voltage level	-	
PASSED	53	Verify system frequency	-	
PASSED	54	Verify voltage phase order	-	
NOT DONE	56	Detect CT current	-	
NOT DONE	57	Verify CT current phase order	-	
NOT DONE	58	Verify CT mapping	-	
PASSED	59	Verify DC voltage	-	
PASSED	60	Verify open contactor	-	
PASSED	62	Check alarms prior to test run	-	
PASSED	70	Test run	-	
PASSED	71	Check alarms during test run	-	
PASSED	72	Check system startup time	-	
PASSED	73	Close contactor		

Po kilku sekundach oczekiwania ADF wyświetla ekran diagnostyczny. Jeśli wszystko jest w porządku, wyświetli powiadomienie "passed".

Wciśnięcie 'Restart system' zrestartuje system I przywróci filtr do normalnej pracy.

'Restart system' I powrót do normalnej Restart system pracy

Jeśli ekran diagnostyczny zgłasza błąd, odnieś się do <u>0.**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** <u>Ekran diagnostyki</u> lub instrukcji obsługi ADF aby uzyskać więcej informacji.</u>

Uwaga: do celów testowych ustawienie napięcia i częstotliwości systemu na wartości zasilania obiektu spowoduje pewne błędy diagnostyczne. Do testu można wprowadzić ustawienia tymczasowe (np. napięcie, częstotliwość).

Krok 4. Ekran ustawień- Config (konfiguracja)

Po powrocie ADF do trybu online należy wypełnić drugi ekran. Po wypełnieniu listy naciśnij przycisk Zastosuj lub OK, aby zastosować i zapisać. Poniższa konfiguracja oparta jest na "sygnale startowym z VSDS"

A D F d a s h b o a r d TM	Monitoring Monitoring Measure Spectrum Waveform Protection Events Stop Start.
Configuration	Reset defaults 🖌 🚫
General settings: Date: $2000 - 01 - 01$ Time: $07 : 55$ Language: English Temperature unit: Celsius Autostart on boot: Disabled Autorestart on alarm: Disabled Standby function: Disabled Standby threshold: 5% of I_{ADF} max on I_{Ioad} Standby start delay: 0.04 s Standby pause delay: 60.00 s Resonance limit: 20% of V_{fund} HMI default view: $01 - Util\%$, lct	Alarm output:: Alarm out time: 10 Alarm relay logic: NO ▼ Digital output:: Function Function Relay logic Digital OUT1: 23 Event - Operating NO ▼ NO ▼ Digital inputs: Function Function Trigger leve Digital IN1: Start system Digital IN2: Stop system Digital IN3: Off V Low ▼
data (yyyy-mm-dd), język, jednostki temp. wadź poprawne wartości. z tę opcję aby zapobiec pracy ADF gdy est wyłączony estart po alarmie powinno być wyłączone . tor powinien sprawdzić źródło problemu ja czuwania nie jest używana. ADF startuje VSDS. Wyłączenie czuwania pozostawi tałe 3 bez funkcji. ans powinien zostać jako domyślny (20%). n do uniknięcia przekroczenia przez ADF	Alarm wyjścia. Minimalny czas, przez który alarm wyjścia jest aktywnyTak długo jak alarm jest aktywny, wyjście równiez, zawsze z minimalna wartością 10 sek . Przed powrotem do stanu OK.Logika przekażnika ma być NO . Wyjście wielofunkcyjne. Nastawione na operating (23) by dać sygnał VSDS Wejście wielofunkcyjne. Ustaw 1 ^e na Start system – High by startował przez VSDS a 2 ^{ie} na Stop system - Low . Wejścia te są wejściami impulsowymi, ale łącząc je w ten sposób, stają się wejściami stałymi.

Krok 5. Ekran ustawień- Compensations (kompensacja)

Trzeci ekran pokazuje ekran kompensacji- to, co faktycznie powinien kompensować nasz ADF zgodnie ze swoim przeznaczewniem.

Po wypełnieniu listy naciśnij przycisk Apply lub OK, aby zastosować i zapisać.

Apply Przycisk Apply(zastosuj), stosuje wprowadzone

ustawienia bez zamykania okna.

1 A I

Przycisk Okay, stosuje wprowadzone ustawienia I zamyka okno.

Jeungs	monitoring	Status
A D F d a s h b o a r d ^{**} Setup (Infig Comp)	Heasure Spectrum Waveform Protection Events Stop Start	Autos
Compensation	Editing: Primary compensation set V Reset defaults Apply	\checkmark \otimes
PFC:	Harmonics compensation:	
PFC mode: Disabled	O Disabled Enabled Editing: Degree of compensation	
	Line to line Unbalance support: Off	~
PFC setpoint: 1.00	2nd ◎ 3rd ● 4th ◎ 5th ● 6th ◎ 7th ● 8th ◎	9th 🗨
	0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 0 %	100 %
PFC Q value: 7 kVAR ind		0%
-	29th 31st 35th 37th 41st 43rd 47th 0% 0% 0% 0% 0% 0%	49th
Load balancing:	3rd ● 5th ● 7th ● 9th ● 11th ● 13th ● 15th ● 17th ●	19th ©
Disabled O Line to line O Line to neutral		0 %
O Line to line & Line to neutral	Active harmonics	: 6 / 26
Ekran kompensacii		

Edytowanie

Używane są tylko pierwotne ustawienia kompensacji.

PFC

Współczynnik mocy nie jest używany. Dla silników małej mocy o rozruchu bezpośrednim i w układach falownikowych nie ma potrzeby kompensacji mocy biernej. Pozostaw tę opcję **disabled (wyłączoną)**.

Unbalance support (równoważenie obciążenia)

Wszystkie silniki/przemienniki częstotliwości są 3 fazowe. Stąd obciążenie w nich jest już zrównoważone, pozostaw **wyłączone**.

Kompensacja harmonicznych

Kompensacja harmonicznych jest głównym zadaniem filtra ADF. Musi być **enabled(włączona). Unbalance support (równoważenie obciążenia)** musi być **off(wyłączone)** (używane tylko ze sprzętem 2 fazowym, z różnym obciążeniem na fazach). Wymaga to większej mocy obliczeniowej I posiada mniejsze możliwości kompensacji.

Wszystkie harmoniczne do 13ej mogą być ustawione na 100%.

Powyżej 13ej może nastąpić rezonans, (przekompensowanie), co może prowadzić do wyłączenia jednostki.

Ponieważ przetwornice częstotliwości prawie nie będą zniekształcać wyższych harmonicznych, nie ma potrzeby aktywowania kompensacji harmonicznych powyżej 13.

Krok 6. Ekran ustawień- Network (sieć)

Ostatnim krokiem jest zmiana ustawień sieci. Po zmianie adresu IP i naciśnięciu OK system poprosi o ponowne uruchomienie.

Po ponownym uruchomieniu, w przeglądarce internetowej należy wprowadzić nowy adres IP.

Przycisk OK. Stosuje wprowadzone ustawienia Settings A D F d a s h b o a r d ^{**} Setup Config Com Setup Config Com	A i zamyka okno. Monitoring Measure Spectrum Waveform Protection Event Reset defaults V X
TCP/IP networking:Address mode:Static IPIP address: $192 \cdot 168 \cdot 23 \cdot 199$ Subnet mask: $255 \cdot 255 \cdot 0 \cdot 0$ Gateway address: $0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0$ Gateway address: $0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0$ Primary DNS address: $0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0$ Secondary DNS address: $0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0$ MAC address: $e2:46:03:4c:7a:11$ Hostname: $adf-default$ Admin password: $\bullet \bullet $	CAN-bus networking: CAN configuration: CAN disabled CAN node identifier: Node 0 CAN node check: Enabled CAN status: Offline Node 0 0 Node 1 Node 2 Node 4 0 Node 5 0 Node 8 0 Node 12 0
 <i>kran sieci</i> tałe lub zmienne IP. Musi być static(stałe) inaczej ędzie oczekiwał na adres IP z serwera DHCP. Może o uniemożliwić odnalezienia filtra w sieci. Ausi być nastawione na 192.168.23.199, chyba że est to drugi ADF podłączony do tego samego VSDS. rugi otrzyma adres 192.168.23.198. Ausi być 255.255.0.0 	Nie zmieniaj! Internet będzie obsługiwany przez Ewon (tylko przychodzące). Adres MAC jest unikalnym ID sieci Nazwą hosta musi pozostać admin (firewall ochrania ADF przed nieautoryzowanym logowaniem).Hasło nie jest aktywne. Reszta nie jest używana.

Jeśli po ustawieniu adresu IP nie masz dostępu do Panelu Kontrolnego, odnieś się do <u>Załącznik 5.3</u> <u>Ustawienia opcjonalne- laptop/PC(gdy nie możesz połączyć się z ADF)</u>

Krok 7. Sprawdzenie połączeń i rozruch testowy

Po pierwsze; upewnij się, że podłączone zasilanie spełnia warunki związane z obciążeniem. Wyłącznik automatyczny 20A-B może zadziałać z powodu prądów wstępnego ładowania.

Jeśli wszystko jest skonfigurowane poprawnie, ADF powinien uruchomić się, gdy VSDS wysyła sygnał startowy do ADF a przełącznik obrotowy ADF jest włączony. Również ADF powinien zatrzymać się, gdy nastąpi utrata sygnału z VSDS. Uwaga: jeśli zastosowana zostanie metoda alternatywna, filtr ADF wystartuje w oparciu o obciążenie i zignoruje sygnały VSDS (Rozdział 6 Załącznik 4.1 Start poziomem obciążenia zamiast VSDS)

Sprawdzanie parametrów sieci filtra ADF

Po instalacji za pomocą pulpitu kontrolnego WUI/ADF w laptopie (lub HMI) należy sprawdzić następujące wartości Na pulpicie ADF dostępny jest pełny przegląd, w panelu operatora można przeglądać tylko najbardziej podstawowe wartości.

Najpierw należy sprawdzić ustawienia sieci (nominalne napięcie systemu, częstotliwość i system uziemienia).

System setup		Save & activate	Run diagnostics
Note: Any custom	imits entered in the Protection	<i>n window</i> will be los	st when the <i>System</i>
setup is changed. I	Please write down any protect	tion limits that shou	Id be kept and enter

System setup:		
PP-module type:	PPM300v2-3-A-120/480 (410023)	×
PP-module configuration:	1 PP-module V	
PP-module configuration extender:	No PP-modules V	
Nominal system voltage:	440∨	
System frequency:	60Hz 🗸	
CT connection:	Closed-loop 🗸	
CT ratio:	200A / 5A	
Invert CT polarity:	Do not invert 🗸	
Number of parallel systems:	Single system 🗸	
Grounding system:	IT (IEC 60364)	
Model key:	b0dc-2dcd-326f-fee7-f579-108f-09d1	Change
License key #1:	320b-d5fd-f5e5-038b-27c9-4a09-90a6	Change

Monitoring	,				-
A	հեւ	\sim	N		
Measure	Spectrum	Waveform	Protection	Events	

Krok 8. Wyłączanie i odłączanie

Po zakończeniu testu należy sprawdzić napięcie i częstotliwość systemu. Upewnij się, że wprowadzono wartości jednostki (miejsca instalacji) i kliknij "Save & activate".

Nie ma potrzeby ponownego uruchamiania diagnostyki.

ned in as admin @ adf-default Locout	
Jeu in as dumin @ dui-default Eogodi	
System setup	Save & activate Run diagnostics 🛞
Note: Any custom limits e setup is changed. Please them again after changing	entered in the <i>Protection window</i> will be lost when the <i>System</i> write down any protection limits that should be kept and enter g the <i>System setup</i> . Ustaw napięcie zasilania
PP-module type:	PPM300v2-3-A-120/480 (410023)
PP-module configuration:	1 PP-module V Ustaw częstotliwość zasilar
PP-module configuration extender:	No PP-modules
Nominal system voltage:	440V
System frequency:	60Hz V
CT connection:	Closed-loop V
CT ratio:	200A / 5A
Invert CT polarity:	Do not invert V
Number of parallel systems:	Single system V
Grounding system:	IT (IEC 60364)
Model key:	b0dc-2dcd-326f-fee7-f579-108f-09d Change
License key #1:	320b-d5fd-f5e5-038b-27c9-4a09-90a6 Change
License key #2:	
License key #3:	
Reset default settings:	Reset protection limits only
	Silosy- nieuziemione- za

Teraz wyłącz system, odłącz tymczasowo kabel Ethernet i zamień go na kabel Ethernet sieci VSDS.

ADF jest teraz skonfigurowany i gotowy do instalacji na obiekcie.

6. Strojenie ADF na obiekcie/wdrożenie.

Jak sprawdzić czy kompensacja jest wystarczająca

Po zainstalowaniu filtra aktywnego na jakimkolwiek obiekcie, należy zweryfikować wartości domyślne.

Celem jest wyeliminowanie THD-U (całkowite napięcie zniekształceń harmonicznych) i SHD-U (napięcie pojedynczych zniekształceń harmonicznych) w miarę potrzeb.

Większość organizacji klasyfikacyjnych wymaga THD 8% lub mniej i SHD 5% lub mniej. Nie ma potrzeby eliminowania THD i / lub SHD do 0%, jeśli nie zostaniesz o to poproszony.

THD / SHD należy zawsze mierzyć w "punkcie wspólnego sprzężenia" (PCC). W przypadku wysyłki PCC jest główną tablicą rozdzielczą (MSB), ponieważ podłączonych jest tam większość odbiorców.



Zintegrowane pomiary THD-U filtra podają THD-U i wynik kompensacji, ale nie będą przydatne dla raportu inspektora/ the report of the class surveyor(????????????????).

Powodem tego jest to, że ADF dokonuje pomiarów na zaciskach, do których jest podłączony, zwykle w pewnej odległości od MSB (kable spłaszczają pewne zniekształcenia).

Jednak generalnie konsumenci są podłączeni do MSB (głównej tablicy rozdzielczej). Odbiorcy ci otrzymają moc z MSB, a także stamtąd zniekształcenia odbioru. Aby uniknąć awarii w użytkowaniu to these consumers(???????), ich napięcie zasilania powinno być wystarczająco stabilne.

Musimy sami sprawdzić, czy kompensacja THD jest wystarczająca w MSB, a następnie inspektor sprawdzi również THD-U w MSB i zatwierdzi, czy jest ona zgodna z przepisami(?).

Sprawdzanie parametrów sieci filtra ADF

Po instalacji za pomocą pulpitu kontrolnego WUI/ADF w laptopie (lub HMI) należy sprawdzić następujące wartości Na pulpicie ADF dostępny jest pełny przegląd, w panelu operatora można przeglądać tylko najbardziej podstawowe wartości.

Najpierw należy sprawdzić ustawienia sieci (nominalne napięcie systemu, częstotliwość i system uziemienia).

System setup

Run diagnostics



Note: Any custom limits entered in the *Protection window* will be lost when the *System setup* is changed. Please write down any protection limits that should be kept and enter them again after changing the *System setup*.

System setup:			
PP-module type:	PPM300v2-3-A-120/480 ((410023)	~
PP-module configuration:	1 PP-module	~	
PP-module configuration extender:	No PP-modules	\sim	
Nominal system voltage:	440∨		
System frequency:	60Hz	~	
CT connection:	Closed-loop	~	
CT ratio:	200A / 5A		
Invert CT polarity:	Do not invert	~	
Number of parallel systems:	Single system	× ·	
Grounding system:	IT (IEC 60364)	~	
Model key:	b0dc-2dcd-326f-fee7-f579	-108f-09d1	Change
License key #1:	320b-d5fd-f5e5-038b-27c	9-4a09-90a6	Change

Panel kontrolny

Użyj przycisków na pulpicie ADF, aby wyświetlić różne ekrany. Najważniejsze są opisane poniżej. Pozostałe można znaleźć w instrukcji.



CT current (prąd przekładnika); To okno pokazuje prąd przekładnika prądowego, który może być prądem liniowym lub obciążeniowym, w zależności od tego, czy przekładniki prądowe są podłączone jako pętla zamknięta czy otwarta. Pamiętaj, że te wartości mogą być dość wysokie. Jednak wartości te są prądem, a nie napięciem THD.



Output current(Prąd kompensacji); Ten widok pokazuje prąd kompensacji ADF, mierzony wewnętrznie w filtrze.



Napięcie fazowe; Wskazuje pomiary napięć harmonicznych. Najedź myszką na pasek wartości, którą chcesz poznać. Nie są to wartości procentowe, ale dają dobre wyobrażenie o tym, co będzie mierzone w MSB (płycie głównej) lub innym PCC (punkcie wspólnego sprzężenia).



Measurement(pomiar); Przegląd prądów, napięć itp. Najważniejsze jest I-out; Wskazuje to, jaki prąd wyjściowy ma kompensować THD (i inne zniekształcenia, jeśli są ustawione). Jeśli masz jednostkę 120 A, wartość ta wynosi maksymalnie 120 A itp.

Ta wartość odpowiada wejściu I-out panelu operatora..

Można również zobaczyć przesunięcie wektora prądowego, w stosunku do wektora napięciowego.



Panel operatorski/HMI

Jeśli tablica rozdzielcza ADF była już sprawdzona i zaakceptowana, sprawdzenie najważniejszych wartości (Ict i Iout) za pomocą panelu operatora w połączeniu z miernikiem THD na MSB da wystarczającą ilość informacji na temat działania systemu.

Całkowity prąd przepływający przez CT można znaleźć pod Ict.

W zależności od pętli zamkniętej (pokazuje prąd obciążenia + prąd kompensacyjny) lub konfiguracji pętli otwartej (pokazuje tylko prąd obciążenia).



Całkowita wydajność podana przez ADF znajduje się w **Iout** Jest to prąd, który ADF wstrzykuje w celu kompensowania. W zależności od <u>konfiguracji może wynosić maksymalnie 120 A, 240 A lub 360 A.</u>



Załącznik 1. Konfiguracja bez zasilania głównego

Jeśli nie ma głównego zasilania i musisz skonfigurować ADF, możesz użyć zewnętrznego źródła zasilania 100 ~ 240Vac. Wykonaj poniższe kroki. Należy pamiętać, że uruchomienie diagnostyki [Run diagnostics] nie powiedzie się, ponieważ wymaga zasilania głównego do niektórych testów.



Krok 1. Otwórz komorę bezpieczników F501



Krok 2. Odłączyć okablowanie zasilania pierwotnego (L i N) od zasilacza G301 (tymczasowo zaizolować te przewody) i podłączyć alternatywne źródło 100 ~ 240Vac. Dioda LED zasilania powinna się zaświecić i komputer sterujący powinien się uruchomić.

Załącznik 2. Praca z HMI.

1. Start i Stop

Gdy system znajduje się w stanie Stop lub Praca, Start i Stop systemu może być zrealizowany za pomocą skrajnego przycisku po prawej stronie.



2. Wyświetlanie danych pomiarowych



Gdy system znajduje się w stanie zatrzymania lub pracy, dane pomiarowe są wyświetlane w górnym rzędzie interfejsu HMI. Pomiędzy siedmioma widokami pomiarów można nawigować przyciskami HMI – góra/dół

Widok Pomiarów						
Wyświetlacz	Parametery	Unit				
1	Zużycie% I wartość RMS prądu przekładnika	A				
2 (I-out)	Zużycie% I wartość RMS prądu kompensacji	A				
3	Zużycie% I wartość RMS napięcia międzyfazowego	V				
4	Zużycie% i THD napięcia fazowego %	%				
5	Zużycie% i THD prądu przekładnika %	%				
6	Zużycie% Moc Aktywna (P) mierzona aktualnie na przekładniku	kW				
7	Zużycie% Moc Bierna (Q) mierzona aktualnie na przekładniku	kVAR				
8	Zużycie% Moc Pozorna (S) mierzona aktualnie na przekładniku	kVA				
9	Zużycie% I Współczynnik Mocy	-				
10	Zużycie% i Cos phi	-				
11	Zużycie% I częstotliwość sieci	Hz				
12	Zużycie% I temperatura szafki sterowniczej	°C/°F				
13	Zużycie% I temperature modułu mocy	°C/°F				
14	Zużycie% I napięcie kondensatora na szynie DC	V				

3. Alarmy I Ostrzeżenia

Wszelkie aktywne alarmy będą wyświetlane zamiast danych pomiarowych w górnym rzędzie wyświetlacza panelu HMI.

Problemy niekrytyczne są wyświetlane jako ostrzeżenia. Ostrzeżenia są wyświetlane w interfejsie HMI poprzez przełączanie między wyświetlanymi danymi pomiarowymi i ostrzeżeniami co dwie sekundy. Wyświetlenie pojedynczego alarmu nie powinno być powodem do obaw, jednakże należy zbadać jego przyczynę.



Alarmy, o	ostrzeżenia I stany	
Kod	Stan	Przyczyna/Działanie
01	Przepięcie	zbyt wysokie napięcie zasilania
02	Zbyt niskie napięcie	zbyt niskie napięcie zasilania
03	Błąd napięcia fazowego/błąd zaniku fazy	Utrata przynajmniej jednej fazy zasilania.
04	Błąd odchylenia częstotliwości	Częstotliwość zasilania jest poza specyfikacją lub ma zbyt duże fluktuacje.
05	Input signal saturation /Nasycenie sygnału wejściowego???	Input signal has saturated. Skontaktuj się ze wsparciem technicznym.
06	Zbyt duże napięcie DC	Napięcie zasilania DC jest niedopuszczalnie wysokie.
07	Zbyt małe napięcie DC	Nieudane ładowanie szyny DC
08	Zbyt duży prąd kompensacji	Wskazuje awarię modułu zasilania lub awarię sieci.

09	Przegrzanie modułu mocy	Wskazuje problem systemu chłodzenia modułu mocy.
10	Przegrzanie filtra liniowego	Wskazuje problem system chłodzenia filtra liniowego
11	Błąd komputera kontrolnego	Błąd krytyczny. Jeśli powraca. Skontaktuj się ze wsparciem technicznym.
12	Wewnętrzny błąd zasilania	Wskazuje awarię zasilania. Skontaktuj się ze wsparciem technicznym
13	Błąd modułu mocy	Wskazuje awarię modułu zasilania lub
		awarię wewnętrznego okablowania.
		Skontaktuj się z serwisem / wsparciem
1/	Alarm spoza listy	Chantalitui dia a comunicam (usanangiam
14		skontaktuj się z serwisem / wsparciem
15	Alarm zewnetrzny	
10		
		zaprogramowane wejście
		cyfrowe
26	Błąd zbyt wysokiej temperatury	Wskazuje na zbyt wysoką temperature otoczenia.
Kod	Ostrzażania	Drzyczyna /Działania
16	Wysokie papiecie	Nanjecie zasilanja powyżej normy
10	Niskie nanjecie	Napięcie zasilania powyżej normy.
18	Wysoka temperatura otoczenia	Wysoka temperatura otoczenia
19	Compensation operating at current	Maksymalny poziom kompensacij
	capacity limit/Kompensacja na	/ /
	granicy pojemności prądu?	
25	Zadziałanie zabezpieczenia	Prąd wyjściowy modułu mocy
	temperaturowego Modułu mocy	ograniczony z powodu wysokiej
		temperatury.
27	Błąd CAN	Nie znaleziono węzła głównego na
		magistrali CAN, systemy równoległe
		wyłączone. Sprawdź liczbę węzłów
		online i. jeśli to konieczne, wyłacz
		ustawienie sprawdzania wezłów CAN.
28	Sprawdź PPM (bezpieczniki, IGBT)	Wskazuje możliwy problem modułu
		zasilania. Sprawdź bezpieczniki I
		tranzystory IGBT.
		Wiecej informacji można znaleźć w
		DODATKOWYCH INFORMACIACH O
1		
		PRZYCZYNACH USTEREK

20	Stop	System zatrzymany (nie
		działa) i stycznik otwarty.
21	Wstępne ładowanie szyny DC	System zatrzymany (nie działa), stycznik otwarty i ładowanie wstępne.
22	Gotowość	System zatrzymany, ale w gotowości (nie pracuje), stycznik zamknięty.
23	Praca	Normalna praca (działa)
24	Czuwanie	System w trybie gotowości (nie pracuje) i czeka na polecenie uruchomienia.

Dodatko	we Informacje o Przycz	ynach Usterek
Kod	Warunek Alarmu	Przyczyna/Działanie
28	Różnica temperatur tranzystorów IGBT	To ostrzeżenie wskazuje różnicę w temperaturze w rezystorach IGBT. Innymi słowy, nie wszystkie IGBT mają taki sam ładunek lub może to być spowodowane: A) Uszkodzeniem IGBT. Wykonaj test niskiego napięcia (specjalne instrukcje można znaleźć w dokumencie ppm_low_voltage_test_1115800200.pdf B) Brak fazy w jednym z modułów mocy (sprawdź bezpieczniki NH modułu PPM). Może to być spowodowane wysokim prądem rozruchowym, gdy kondensatory są głęboko rozładowane (np. System nie był zasilany przez długi czas) i nie ładował się przed włączeniem systemu. Filtry sprzed połowy 2015 r. Nie mają opóźnienia włączenia, aby tego uniknąć. Aby uniknąć przepalenia bezpieczników, przed włączeniem głównego zasilania upewnij się, że przełącznik obrotowy 0-1 znajduje się w pozycji "0".

Załącznik 3. Informacje ogólne

1. Pętla-otwarta a Pętla-zamknięta

Różnica między pętlą otwartą a pętlą zamkniętą polega na różnym sposobie podłączenia zasilania filtra ADF.

Pętla-otwarta

W konfiguracji z otwartą pętlą ADF mierzy tylko zniekształcony prąd. Prąd ADF nie przepływa przez przekładniki prądowe (CT).

Zaletą otwartej pętli jest to, że filtr ADF można łatwo umieścić w innym miejscu, ponieważ główny filtr nie musi znajdować się za przekładnikami prądowymi. Filtr jest również w stanie kompensować wyższe harmoniczne.

Pętla-zamknięta

W konfiguracji z pętlą zamkniętą przekładniki CT mierzą odkształcone prądy z obciążenia i prąd kompensacyjny filtra.

W takim przypadku ADF mierzy i sprawdza efekt prądu kompensacyjnego. Zwłaszcza, gdy harmoniczne są ustawione na 100% kompensacji, ADF próbuje je zgubić i koryguje moc wyjściową, dopóki odkształcenie nie zniknie całkowicie. Dzięki temu pętla zamknięta jest bardzo szybka do uruchomienia.

Ze względu na dodatkowe obliczenia (pomiar zniekształceń, podanie mocy wyjściowej i sprawdzenie w pętli zamkniętej) może on skompensować tylko do około 21. Harmonicznej, co w zupełności wystarczy VSDS'owi.



Załącznik 4. Ustawienia alternatywne

1. Start poziomem obciążenia zamiast VSDS

Zwykle ADF odbiera sygnał startu z VSDS, ale możliwe są alternatywne metody uruchamiania.

Dobrą metodą początkową jest metoda poziomu progowego. Gdy tylko przekładnik prądowy (CT) mierzy prąd powyżej ustawionego poziomu, ADF uruchamia się, dopóki prądy CT nie spadną ponownie poniżej ustalonego progu. Próg wyrażony jest w % prądu właściwego zainstalowanemu ADF (np. 25% jednostki 240A uruchomi ADF, gdy 60A przepłynie przez CT.

	Settings		Monito	pring	[Controls
ADF dashboar	Setup Config	Comp Network	Meas	ure Spectrum Waveform Protection E	Events	Stop Start
Configuration					Reset d	lefaults 🗸 🚫
Ceneral settings: Date: Time:	2000 - 01 - 01 08 : 10	Ali Al	a rm outpu arm out tin arm relay I	t: ne: 10 seconds ogic: NO ✔		
Language: Temperature unit: Autostart on boot:	English V Celsius V Disabled V		gital outpu gital OUT1	t: Function 23 Event - Operating	~	Relay logic
Autorestart on alarm: Standby function: Standby threshold:	Disabled V Enabled V 20 % of I _{ADF} max on I _{loy}	-Dig	gital input	S: Function Off	~	Trigger level
as, data, język, jednostki ter artości. yłącz tę opcję, aby ADF ni st wyłączony	np. Podaj właściwe je działał, gdy VSDS		gital IN2: gital IN3:	Czas alarmu wyjścia. Jest to mi wyjście alarmowe jest aktywne jest aktywny, wyjście również minimalnym czasem. 10 sekun Logika przekaźnika powinna b	nimalny cz 2. Tak dług pozostanie 1d. yć odwróc	zas, przez który go, jak alarm e, ale zawsze z cona.
ttomatyczne restartowanie po a y łączone . Operator powinien s ystępuje problem.	alarmie powinno być prawdzić, dlaczego			Wyjście konfigurowalne. Us aby dać sygnał VSDS	staw je na	a Pracę (23),
staw funkcję czuwania na W staw poziom progu. Jeśli ma 20A, ustawienie tej wartości owyżej prądu 24A CT, ADF u ki jest dobry poziom podcza	łączone . sz moduł zasilania na 20% oznacza uruchomi się. Ustal, us uruchomienia.		l	nieużywany		
ezonans powinien pozostać uży on do uniknięcia przekr ompensacji prądów pochodz o przekroczeniu ustalonego odzinę.	domyślny (20%). roczenia przez ADF zących z samego filtra. ADF wyłącza się na					
o pokazuje panel operators	ski]				

Załącznik 5. Błędy, ostrzeżenia I alarmy

1. Ekran diagnostyczny zawiesza się i wyświetla ten sam błąd

Istnieje kilka powodów, dla których Diagnostyka może nie działać lub generować błędy. Najczęstsze z nich są wymienione poniżej.

1 (diagnostyka się wiesza)

Diagnostyka nie będzie działać, gdy ADF nie zostanie uruchomiony / zmuszony do zatrzymania, więc jeśli zmieniłeś wejścia ADF na start / stop (standard po podłączeniu do VSDS), musisz upewnić się, że sygnał stop nie jest wyzwolony.

2 (błąd 56);

Prąd płynący przez przekładnik jest niewystarczający. Poczytaj o tym na stronie nr 2

3 (błąd 52 lub 53)

Poziom napięcia/częstotliwości jest niewystarczający.

Gdy ustawione napięcie lub częstotliwość ADF różnią się od rzeczywistego napięcia lub częstotliwości, ADF wygeneruje błąd 52 i / lub 53. Przeczytaj punkt na stronie 2.

4 (błąd 70, 71);

Konflikt sprzętu/oprogramowania

Jeśli system zostanie zaktualizowany z normalnego poziomu izolacji do> 10 MΩ, należy zainstalować najnowsze oprogramowanie układowe **ORAZ** wprowadzić nowy klucza modelu i klucz licencyjny. Więcej informacji znajduje się w załączniku 6

5 (błąd 70, 71);

Błąd w okablowaniu

Gdy kolejność faz na wyłączniku mocy jest nieprawidłowa, diagnostyka wyświetli błąd 70,71. Sprawdź okablowanie na zaciskach ACB TB3 1,4 i 7. Zwróć uwagę, że L1 jest podłączony do 7.

11.8/L1 11.8/L2 11.8/L3	-ACB + -ACB + -ACB +				
	TB 3	1 L3	4 L2	7 L1	
		5	7	9	
	com	sys dra	awting	33	

6 (błąd 28) Błąd bezpiecznika/IGBT

Błąd pojawia się, gdy obciążenie IGBT nie jest zrównoważone. Jest to głównie spowodowane przepaleniem bezpiecznika z modułu PPM. Szczególnie "starszy" filtr ADF może przepalić bezpiecznik, gdy ten nie był zasilany przez dłuższy czas i automatycznie uruchamia się po włączeniu. Kondensatory w PPM spowodują w takim przypadku wysoki prąd rozruchowy. Sprawdź bezpieczniki i wymień je w razie potrzeby. Używaj tylko NH000 250A aR.

7 (błąd 54 lub 54 + 62)

Zła kolejność faz

ADF musi mieć podłączone fazy zgodnie z obrotem wskazówek zegara (w prawo)

8 (startowanie ADF; stycznik zamyka się i ponownie otwiera. Brak komunikatu o błędzie) Podając sygnał startu (automatyczny lub przez wejście) stycznik w module mocy zamyka się i otwiera po około 1 sekundzie.

Może to być spowodowane problemami związanymi z EMC. Odłącz przewód podłączony do X2: 4 w SCC2. Przewód ten jest wejściem zapasowym, ale przewód do niego podłączony może działać jak antena.



Jeśli ekran diagnostyczny wyświetla błąd " 'Detect CT current'", spróbuj zwiększyć obciążenie.

Należy zauważyć, że ADF potrzebuje około> 4% obciążenia CT, aby określić kierunek przepływu prądu. Innymi słowy, jeśli masz zainstalowane przekładniki prądowe 100A, potrzebujesz co najmniej 4 amperów. Przy użyciu 750 A ma już 30 Amperów.

Dodanie grzejnika elektrycznego jest najskuteczniejsze do wygenerowania dodatkowego obciążenia.

Jeśli dodatkowe obciążenie nie jest dostępne,

Prąd silnika za falownikiem

Należy pamiętać, że silniki w naszym warsztacie nie mają żadnego obciążenia i dlatego zużywane są tylko niewielkie rzeczywiste kW. W tym przypadku większość prądów to prądy bierne. Będą płynąć w kablu silnika, ale nie przejdą przez przetwornicę częstotliwości. Prądy bierne są przepychane do tyłu i do przodu tylko między przetwornicą a silnikiem (co czyni przetwornicę tak wydajną). Tylko rzeczywiste kW (obciążenie wału silnika i straty w FC(-falownik?) będą ostatecznie generować prąd z zasilania do przetwornic.

alternatywną metodą jest po prostu pominięcie kontroli wartości progowej przekładnika prądowego (przycisk), ponowne uruchomienie diagnostyki i po udanym (ale mniejszym?????) teście sprawdzić numery kierunki prądów fazowych i napięcia na ekranie pomiaru. Wektory te powinny znajdować się blisko siebie.

Jeśli test związany z przekładnikiem prądowym zostanie wykonany wcześniej i nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w połączeniach, można to pominąć, ponieważ połączenia przekładnika prądowego należy sprawdzić tylko raz.

Diagnostics				Restart system	1
Diagnostics					
Automate	ed diagn	ostics: FAILED			
Status	Diag.code	Title	Description		
FAILED	56	Detect CT current	Failure indicates that the CT current is too low to make a proper evo prerequisite for the function of the following CT current diagnostic c measured CT current or override this check.	aluation of it. This is a hecks. Increase the	
PASSED	50	Enable PP-modules			
PASSED	51	Detect voltage	-		
PASSED	52	Verify voltage level	-		
PASSED	53	Verify system frequency	+		
PASSED	54	Verify voltage phase order			
NOT DONE	57	Verify CT current phase order	-		
NOT DONE	58	Verify CT mapping	-		
PASSED	59	Verify DC voltage	-		
PASSED	60	Verify open contactor	-		
PASSED	62	Check alarms prior to test run	-		
NOT DONE	70	Test run	•		
NOT DONE	71	Check alarms during test run	•		
NOT DONE	72	Check system startup time	-		
NOT DONE	73	Close contactor	-		
The CT-curren measurement Override CT-c	it is below th is correctly (urrent thres)	e measurable threshold, phase order an connected, click the override button belo hold check	ad mapping could thus not be verified. If you are certain the wand rerun the diagnosis by restarting the system.	nat the line current	
kran diag	nostycz	ny z błędem wykrycia pr	zekładnika		
iożna po	ominąć	ć "Wykryj prąd CT"	Override CT-current threshold	check	
likając t	en prz	ycisk i ponownie			
ruchom	ić test.				
est uruc	chomi :	się ponownie, ale			
ominie i	niektó	re obszarv.			

Następnie sprawdź pomiary prądów i kierunków napięcia.



Ekran monitorowania / pomiaru z kierunkiem prądu przekładnika i kierunkiem napięcia

Jeśli sprawdzisz kolejność faz, prąd I napięcie powinny być blisko siebie. Widok taki jak na obrazku jest poprawny. Jeśli wygląd grafu odbiega od tego na obrazku odwołaj się do <u>0.**Błąd! Nie można odnaleźć źródła** odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. połączenia przekładnika</u>

Błąd systemowy poziomu napięcia/częstotliwości

ADF może wyświetlić awarię, gdy wprowadzone napięcie / częstotliwość i / lub system uziemienia różnią się od rzeczywistych wartości na obiekcie. Tymczasowe ustawienie tych wartości na napięcie / częstotliwość systemową wartości urządzeń testowych rozwiąże to ostrzeżenie (np. 400 V, 50 Hz i TN / TT dla Holandii).

COMSYS ADF dashboard™	Settings Setup	රිදින Config	Comp	Network	Monitoring Measure	III. Spectrum	Waveform Prot
ed in as admin @ adf-default	Logout						
System setup				Save & a	ctivate R	lun diagn	ostics 🛞
Note: Any custon setup is changed them again after of	n limits ente . Please wr changing th	ered in the ite down a ne System	e Protecti any prote setup.	on window ction limits t	will be lost w hat should b	then the spectrum	System nd enter asilania
System setup: PP-module type:		PPM30)v2-3-A-12()/480 (410023)	C	zęstotliwo	ość zasilania
PP-module configuration:		1 PP-m	odule	~			
PP-module configuration extender:		No PP-r	nodules /	~			
Nominal system voltage:		400∨		/			
System frequency:		50Hz	50Hz V				
CT connection:		Closed-	loop	~			
CT ratio:		200A	/ 5A				
Invert CT polarity:		Do not i	nvert	~			
Number of parallel systems:		Single s	ystem	~			
Grounding system:		TN/TT (IEC 60364)	~			
Model key:		b0dc-2d	cd-326f-fee	7-f579-108f-09	d1 Char	nge	
License key #1:		320b-d5	fd-f5e5-038	b-27c9-4a09-9	Da6 Char	nge	
License key #2:							
License key #3:							
Reset default settings:		Reset p	rotection lin	nits only			~
					R	odzaj siec	i

Nie zapomnij przywrócić tych danych do wartości zasilania miejsca instalacji.

Np .: ADF zostanie zainstalowany na statku z siecią 3x440V, 60Hz. Do testowania w naszym warsztacie ustaw wartości systemowe na 400 V i 50 Hz. Po przetestowaniu ustaw je na 440 V i 60 Hz.

W przypadku innych problemów zapoznaj się z instrukcją obsługi ADF P100 / P300

2. Problem połączenia przekładnika

Gdy jeden lub więcej przekładników jest nieprawidłowo połączonych, ekran pomiaru wywoła komunikat. Monitorujący ekran pomiarowy pokaże, gdzie szukać problemu.



Możliwe problem, przekładnik nr 1 jest źle podłączony

3. Ustawienia opcjonalne- laptop/PC (gdy nie możesz połączyć się z ADF)

Po zmianie adresu IP i ponownym uruchomieniu systemu ADF przeglądarka internetowa nie może znaleźć filtra pod oryginalnym adresem 169: 254: 254: 254.

Wprowadzanie nowo skonfigurowanego adresu IP 192.168.23.199 w przeglądarce internetowej może również nie działać. Wynika to z faktu, że



system Windows widzi oryginalny adres 169.x.x.x jako adres wewnętrzny, ale nowo wprowadzony 192.168.23.199 jako adres sieci lokalnej.

Jeśli nie możesz połączyć się z nowym adresem IP, wykonaj poniższe czynności.

Organize	System Windows potrzebuje nowe sieciowej.Aby zmienić te usta and Internet\Network Cor • Kliknij prawym przyciskiem mys podłączony jest ADF. • Kliknij w Internet protoc • Następnie • Wprowadź	go adresu ADF, aby znajdować się w zasięgu karty awienia idź do Control Panel\Network nnections\ szy połączenie LAN Ethernet, do którego col v 4. properties adres IP z obszaru filtra który nie jest używany przez ADF lub inne panele
VSDS (np. 192.168.23.2) Wprowadź Subnet mask 255.255.0.0 • Kliknij OK Teraz powinieneś być w stanie połączyć się z ADF, wpisując 192.168.23.199 w przeglądarce internetowej.	Local Area Connection Properties Local Area Connection Properties Local Area Connection Properties Networking Sharing Connect using:	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties General You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatically @ Use the following IP address: IP address Use the following DNS server addresses: Preferred DNS server: . Validate settings upon exit

jeśli wciąż nie możesz wejść do Panelu Kontrolnego, zajrzyj do Załącznik 1.4 Problemy z siecią

Nie zapomnij przywrócić domyślnego ustawienia sieci laptopa po pierwszym uruchomieniu.

4. Problemy z siecią

Jeśli przez przypadek zostanie wprowadzony niewłaściwy adres IP, maska podsieci itp., A strona logowania do przeglądarki internetowej nie będzie dostępna, ustawienia sieciowe można ustawić na domyślne za pomocą panelu operatorskiego na drzwiczkach.

Idź do:

- [Menu]
- Przejdź do [System admin]
- Następnie [Reset network]
- Wciśnij <preform>
- Zrestartuj system (obróć przełącznik 0-1 na 'off', odczekaj kilka sekund I włącz ponownie)

Adresy sieciowe są teraz ustawione na domyślne 169.254.254.254 I maska podsieci 255.255.0.0.



Możesz teraz połączyć się z ADF wpisując 169.254.254.254

5. Limit rezonansu

Jeśli wystąpi rezonans (ADF wyłączy się) przyczyna może tkwić w przekompensowaniu, zwłaszcza wyższych harmonicznych.

	Settings	Monito	ring	Controls		
ADF dashboa	YS setup Config Comp	Network Measure	re Spectrum Waveform Protection	Events	Stop Start	
Configuration				Reset	lefaults 🗸 🚫	
General settings:		Alarm output:				
Date:	2000 - 01 - 01	Alarm out time:	10 seconds			
Time:	07 : 55	Alarm relay logi	:: NO 🗸			
Language:	English V	Digital output:-				
Temperature unit:	Celsius 🗸		Function		Relay logic	
Autostart on boot:	Disabled V	Digital OUT1:	23 Event - Operating	~	NO 🗸	
Autorestart on alarm:	Disabled V	Digital inputs:-				
Standby function:	Disabled V		Function		Trigger level	
Standby threshold:	5 % of I _{ADF} max on I _{load}	Digital IN1:	Start system	~	High 🗸	
Standby start delay:	0.04 s	Digital IN2:	Stop system	~	Low 🗸	
Standby pause delay:	160.00 S	Digital IN3:	Off	~	Low 🗸	
Resonance limit:	20 % of V _{fuld}					
HMI default view:	01 Sun‰, Ict ∨					
L		1				

Prostym rozwiązaniem jest obniżenie kompensacji wyższych harmonicznych. Prądy harmoniczne powodowane przez przetwornice częstotliwości są głównie na niższych harmonicznych, najbardziej na piątej następnie na siódmej, a niektóre na 11.

Jeśli w sieci podłączone są tylko przetwornice częstotliwości. powyżej 13. harmoniczne są niskie, Właśnie dlatego 15. i powyżej są domyślnie ustawione na 0%.

Jeśli masz system, w którym 15. i wyższe są włączone; Obniżenie ich pozwala uniknąć rezonansu, nie powodując zbyt wysokich całkowitych harmonicznych lub pojedynczych harmonicznych.

ADFdashboard [™]	And And And And And And And And And	m Waveform Protection Events Stop Star	Autost
gged in as admin @ adf-default Logout			
Compensation	Editing: Primary co	ompensation set 🔽 Reset defaults Apply	∕
PFC:	Harmonics compe	nsation:	
PFC mode: Disabled	✓ O Disabled ● Ena	bled Editing: Degree of compensation V	
	Line to line	Unbalance support: Off	~
PFC setpoint:	1.00 2nd ◎ 3rd ● 0 % 100 %	4th ● 5th ● 6th ● 7th ● 8th ● 0 % 100 % 0 % 100 % 0 %	9th
	11th • 13th •	15th ● 17th ● 19th ● 21st ● 23rd ● 100 % 100 % 100 % 100 %	25th •
PFC Q Value: 7 KV	7AR Ind 29th ● 31st ● 100 % 100 %	35th ● 37th ● 41st ● 43rd ● 47th ● 100 % 100 % 100 % 100 %	49th ●
	Neutral		
Load balancing:	3rd © 5th ©	7th O 9th O 11th O 13th O 15th O 17th O	19th O
Disabled O Line to line O Line to neutral	0% 0%	0% 0% 0% 0% 0%	0 %
O Line to line & Line to neutral		Active harmonic	s: 20 / 26

6. Utrata zasilania 24V DC

Gdy zasilacz ciągle się włącza i wyłącza, sprawdź bezpieczniki prądu sterującego (10A aM 10x38).



Załącznik 6. Aktualizacja oprogramowania (min. aktualizacja 10MΩ).

W niektórych przypadkach fabryczne oprogramowanie ADF wymaga aktualizacji. Może tak być w przypadku korzystania z $10M\Omega$ PPM i 3 transformatorów na standardowym SSC2 (komputerze sterującym).

W tym celu potrzebujemy pliku img aktualizacji oprogramowania systemowego (SCC2_2.1.0_20151014_113220_impedancemod.img), klucza modelu i klucza licencyjnego.

Oba klucze muszą zostać przekazane przez Comsys przed wykonaniem aktualizacji!

Wyślij e-mailem identyfikator SCC2 (znajdujący się na ekranie About) na adres servicesupport@comsys.se z prośbą o podanie klucza modelu i klucza licencyjnego.

About	X
ADF Power Tuning	
SCC2 software revision: 2.0.1 (2018-03-08 11:16:13)	
SCC2 identifier: 0181-d701-b949-7a70 (S/N: 3141592)	
Update software / Import settings Export settings	

Jeśli masz oba klucze, możesz przystąpić do aktualizacji Dostęp do The *Software updater* uzyskasz klikając w *Update software* w okienku About.

2. Kliknij update software/import settings (aktualizuj oprogramowanie/importuj ustawienia).



3. Odszukaj właściwy obraz oprogramowania dostarczony przez Comsys.

🛓 Openen		States Strength	-				
Look in:	퉬 documents	•	🌀 🤌 📂 🛄 🕇				
Recent Places	Name	^ 0151014_113220_impedancemo	Date modified 14-10-2015 12:32	Type IMG File	Size 1.615 KB		
Libraries Computer							
	Cite annua	0000 1 7.0 00151014 110000				_	0
	File name: Files of type:	SUC2_1.7.0_20151014_113220_im All files (*.*)	bedancemod.img			•	Open Cancel

4. Kliknij Open aby wgrać program do SCC2. Pasek postępu wskaże Ci stan aktualizacji.



5. Kliknij Write to flash aby rozpocząć aktualizację pamięci flash. Pasek stanu wskaże Ci postęp w aktualizacji.



ΝΟΤΑΤΚΑ

W przypadku utraty kontaktu z WUI podczas procedury aktualizacji pamięci flash, ale ADF nadal ma zasilanie, poczekaj kilka minut, a następnie uruchom filtr ponownie za pomocą przełącznika S301.

6. Procedura aktualizacji pamięci flash jest zakończona, gdy pasek stanu osiągnie 100%. Kliknij Reset computer aby wgrać nowe oprogramowanie.



ΝΟΤΑΤΚΑ

Jeśli ADF zostanie wyłączony podczas procedury aktualizacji pamięci flash, wczytany zostanie fabryczny, domyślny obraz oprogramowania zostanie uruchomiony przy następnym uruchomieniu. To bardzo utrudnia zbudowanie systemu.

7. Aktualizacja klucza modelu I klucza licencyjnego

Kliknij *change key*, wprowadź nowe klucze I kliknij Save & Activate.

ed in as admin @ adf-default	ootop	Config	Comp	Network	Measur	e Spectrur	m Wavefor
	Logout	Gonig	Comp	Hothon		e operation	
System setup				Save & a	ctivate	Run diag	gnostics
Note: Any custon setup is changed them again after	n limits ente . Please wr changing th	ered in the ite down a ne System	Protecti ny prote setup.	on window v ction limits t	vill be los hat shoul	t when the d be kept	e System and enter
PP-module type:		PPM300	V2-3-A-12)/480 (410023)	~		
PP-module configuration:		1 PP-mo	dule	v			
PP-module configuration extender:		No PP-n	nodules	~			
Nominal system voltage:		440					
System frequency:		60Hz	_	~			
CT connection:		Closed-I	оор	~			
CT ratio:		200A	/ 5A				
Invert CT polarity:		Do not in	nvert	~			
Number of parallel systems:		Single s	ystem	~			
Grounding system:		IT (IEC	60364)	~			
Model key:		b0dc-2dd	d-326f-fee	7-f579-108f-09d	11	Change	
License key #1:		320b-d5f	d-f5e5-038	b-27c9-4a09-90	Da6 K	Change	
License key #2:							
License key #3:							
Reset default settings:	C	Reset pr	otection in	its only			~

- <u>http://169.254.254.254/log.html</u>
- Ręczne wyzwolenie loga