

# OBJAŚNIENIA

- ZACISKI S2 PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH NALEŻY UZIEMIĆ PRZEWODEM DY 2,5
- PRZEWODY PROWADZIĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH

