

Montaż wyzwalacza do wyłącznika kompaktowego TS400-TS800

- 1] wyzwolenie wyłącznika do stanu TRIP 2] ściągnięcie przedniej osłony wyłącznika



- 3] delikatnie wsunąć wyzwalacz w odpowiednie gniazdo w wyłączniku aż do kliknięcia



- 4] zresetować wyłącznik do pozycji OFF (wył), podłączyć przewody, założyć osłonę można załączyć przy wyzw. wzrostowym



Również do obejrzenia film instruktażowy na naszej stronie www.aniro.pl